

EcoTank-Drucker

Drucken ohne Patronen

Inklusive Tinte für bis zu 3 Jahre¹



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Zuverlässiges Drucken auf ganzer Linie

Die EcoTank-Modelle von Epson liefern herausragende Qualität und drucken zuverlässig bei extrem niedrigen Kosten. Sie verfügen über nachfüllbare Tintentanks mit extrem hoher Kapazität. So können Sie Tausende von Seiten drucken, bevor Tinte nachgefüllt werden muss. Die EcoTank-Serie ist für vielbeschäftigte Privatanwender und kleine Büros geeignet.



Inklusive Tinte für bis zu 3 Jahre¹


Vermeiden Sie unerwartete Ausgaben und drucken Sie mit der Tinte im Lieferumfang bis zu 14.000 Seiten, was im Durchschnitt 94 Tintenpatronen entspricht².



74 %

Sehr kostengünstiges Drucken

Bei den EcoTank-Druckern fallen extrem niedrige Kosten pro Seite an und Sie können Ihre Druckkosten um durchschnittlich bis zu 74 % senken². Dadurch sind sie die perfekte Lösung sowohl für Zuhause als auch im Büro.



Beruhigende Sicherheit

Die EcoTank-Modelle bieten Epson Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Es ist sehr beruhigend für Sie, dass es eine Garantie auf ein Jahr oder 30.000 Seiten gibt (je nach Modell und je nachdem, was zuerst eintritt) – und zusätzlich eine kostenlose Erweiterung der Garantie auf drei Jahre nach Online-Registrierung³.

**20 Millionen
EcoTank-Drucker
weltweit verkauft⁴**





Neue EcoTank-Modelle

Entdecken Sie die neue Generation von EcoTank-Druckern, die verschiedene Verbesserungen bietet, um das Drucken noch benutzerfreundlicher und attraktiver zu machen. Das neue Tank- und Nachfüllsystem und die verbesserten, leichter zu öffnenden Flaschen mit Lüftungssystem sorgen dafür, dass nichts verschüttet wird und die Behälter beim Füllen nicht zusammengedrückt werden müssen. Die neuen Flaschen verfügen ebenfalls über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, wodurch sichergestellt wird, dass jeder Tintentank mit der richtigen Farbe gefüllt ist.

Einfache Bedienung

Genießen Sie reibungsloses, kinderleichtes Drucken.

1. Befüllen Sie die Tintentanks.
2. Richten Sie den Drucker ein.
3. Legen Sie mit dem Drucken los.

Nach dem Druck Tausender von Seiten füllen Sie einfach die Tintentanks mit den kostengünstigen und ergiebigen Tintenflaschen nach.



EcoTank-Serie

Wählen Sie das passende Modell für Ihre Bedürfnisse aus der Epson EcoTank-Serie aus und drucken Sie Tausende von Seiten kostengünstig und mühelos.

Ideal für den täglichen Einsatz beim Drucken von Dokumenten				Ideal für den täglichen Dokumentendruck und den Druck vieler Fotos	
ET-2600	ET-2650	ET-2700	ET-2750	ET-7700	ET-7750
 <p>Inklusive Tinte für bis zu 2 Jahre¹ Wi-Fi und Wi-Fi Direct® (ET-2600 nur Wi-Fi) Einfaches mobiles Drucken</p>		 <p>Inklusive Tinte für 3 Jahre¹ Wi-Fi und Wi-Fi Direct Beidseitiges Drucken (nur ET-2750) Einfaches mobiles Drucken</p>		 <p>Bis zu 3.400 Fotos drucken mit der Tinte im Lieferumfang⁵ 5-Farben-Tintensystem Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet Einfaches mobiles Drucken</p>	

Ideal für das Drucken von Dokumenten in professioneller Qualität im Büro und Zuhause					
ET-4500	ET-3700	ET-3750	ET-4750	ET-14000	ET-16500
 <p>Inklusive Tinte für 2 Jahre¹ Automatischer Dokumenteneinzug und Fax Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet</p>	 <p>Inklusive Tinte für 3 Jahre¹ Drucken in professioneller Qualität bei hoher Geschwindigkeit Automatischer Duplexdruck Automatischer Dokumenteneinzug (nur ET-3750 und ET-4750) Fax (nur ET-4750) Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet</p>			 <p>Sehr niedrige Kosten pro Seite Drucken in professioneller Qualität bei hoher Geschwindigkeit Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen bis zu DIN A3 (Nur Drucken beim ET-14000) Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet (nur ET-16500)</p>	

Hochgiebige Tintenflaschen



664-Serie

Für die Modelle EcoTank ET-2600, ET-2650, ET-4500 und ET-14000



774-/664-Serie

Für das Modell EcoTank ET-16500



102-Serie

Für die Modelle EcoTank ET-2700, ET-2750, ET-3700, ET-3750 und ET-4750



105-/106-Serie

Für die Modelle EcoTank ET-7700 und ET-7750



¹Basierend auf einem durchschnittlichen Druckvolumen von 140 Seiten pro Monat und dem Tintenflaschensatz im Lieferumfang. ²Die angegebene durchschnittliche Patronenanzahl bzw. die angegebenen durchschnittlichen Einsparungen beim Drucken der genannten Seitenanzahl gelten für das Produktpaket aus Tintenflaschen und EcoTank und beziehen den Hardwarepreis mit ein. Vergleich vorgenommen mit den Durchschnittskosten der EcoTank DIN A4-Reihe gegenüber den Durchschnittskosten der 10 meistverkauften Modelle in Westeuropa im Zeitraum von April 2016 bis März 2017, gemäß Erfassung durch GfK. Druckkosten berechnet anhand von Standard- und XL-Patronen im westeuropäischen Markt, gemäß Erfassung durch GfK für den gleichen Bezugszeitraum unter Zugrundelegung durchschnittlicher Handelspreise. Kapazitäten der Tintenpatronen gemäß Angaben auf der Website des Herstellers. ³Details zur Garantie finden Sie auf Ihrer lokalen Epson Website. ⁴Garantieverlängerung um 3 Jahre nach Online-Registrierung verfügbar. Es gelten Teilnahmebedingungen. Siehe www.epson.de/garantie, www.epson.at/garantie oder www.epson.ch/garantie. ⁵Seit 2010 sind weltweit 20 Millionen Drucker mit großvolumigen Tintentanks von Epson verkauft worden. ⁶Weitere Informationen finden Sie unter www.epson.de/ecotank, www.epson.at/ecotank oder www.epson.ch/ecotank.
Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®