

Interaktiivisen projektorin pikaopas



2018 - 85%
2017 - 72%

Floor space by use (%)

Use	Percentage
Office	22%
Young	16%
Multi	29%
Self-storage	33%

Total build by quarter (€m)

Quarter	Build (€m)
Quarter 1	10
Quarter 2	15
Quarter 3	20
Quarter 4	25

Shopping Centre, Cinema, Supermarket, Community Centre



Tee yhteistyötä ja inspiroidu

Tämä pikaopas käy läpi interaktiivisen Epson-projektorisi tärkeimmät toiminnot, jotta voit tehdä joka kokouksesta parhaan mahdollisen. Käytä vähemmän aikaa asetuksiin ja enemmän aikaa esittämiseen, keskustelemiseen ja yhteistyöhön.

Monipuolinen interaktiivinen kokoushuoneratkaisu

Heijasta Full HD -sisältöä jopa 100 tuuman näyttökoossa

Yhdistä ja esitä langattomasti laitteestasi

Integroi nykyiseen videoneuvotteluratkaisuusi

Näytä ja yhdistä sisältöjä eri lähteistä sekä tee niihin merkintöjä

Esitystaulun etäjakaminen



Käytä esitystaulua

Lue lisää sivulta 4

Avaa


Avaa aiemmin luotuja tiedostoja verkosta tai tuo niitä USB-laitteesta. Esitä eri muotoja ilman tietokonetta.

Piirrä

Tee yhteistyötä selkeästi esitystaulun eri piirtotyökalujen avulla. Tee merkintöjä näytön sisältöön interaktiivisella kynällä tai sormikosketuksella¹.


Väritä

Merkitse keskusteluaiheet useilla väreillä ja paksuuksilla. Erotta työsi osat ja korosta tärkeimmät elementit helposti.



Jaa, tallenna ja tulosta

Lue lisää sivulta 6



Jaa

Luo yhteistyökokous interaktiivisen Epson-näyttöratkaisusi ympärille. Jaa työsi kollegoiden kanssa ja tee yhteistyötä reaaliaikaisesti tulosten parantamiseksi.

Tallenna

Tallenna USB-laitteeseen tai verkkoon. Tallennustoiminto tukee monia muotoja jakamisen optimoimiseksi.

Tulosta

Lähetä valmis työ verkon mihin tahansa tulostimeen tai tallenna ja tulosta sisältö suoraan yhteistyökokouksessa.



Muokkaa ja poista

Visualisoi kaikki mitä voit kuvitella. Tuo, käännä ja liikuta sisältöä ja muuta sen kokoa nopeasti.

Lisää sivuja

Maksimoi tuottavuus organisoimalla ajatuksesi. Avaa uusi tyhjä sivu ja tuo sisältöä tai aloita työskentely suoraan.



Näytä sisältöä mistä tahansa lähteestä

Lue lisää sivulta 7

Yhdistä älylaite

Jaa sisältöä älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta iOS- ja Android-laitteiden Epson iProjection -sovelluksella. Näytön peilaustoiminnolla² voit myös jakaa näyttösi reaaliaikaisesti ilman kaapeleita tai verkkoyhteyttä.

Muodosta yhteys projektoreihin

Pidä kokous ja kutsu kollegoita tarkastelemaan näyttöäsi. Vaihtoehtoisesti voit liittää toisen projektorin ja tehdä merkintöjä reaaliaikaisesti.

Muunna tietokoneesi 100 tuuman interaktiiviseksi näyttöksi

Tarkastele ja käytä työpöytäsi interaktiivisella kynällä tai sormikosketuksella hiiren sijaan.

Liukuva jaettu kuva


Luo monipuolinen visuaalinen kokemus yhdistämällä sisältöä eri lähteistä. Jaetun näytön tilassa voit valita lähteet ja käyttää kahta näyttöä yhdessä.

Esitystaulun jakaminen

Luo yhteistyökokous Epson-näyttöratkaisusi ympärille. Jaa työsi ja sähköpostisi kollegoiden kanssa sekä tarkastele ja kommentoi niitä reaaliaikaisesti työnkulun helpottamiseksi.

Käytä esitystaulua

Avaa tiedosto



Käytä esitystaulua toimimalla seuraavien yksinkertaisten ohjeiden mukaan:

1. Kytke projektoriin virta
2. Paina ohjausalustan esitystaulupainiketta
3. Kytke interaktiivinen kynä käyttöön
4. Aloita piirtäminen ja kerää ideasi yhteen

Avaa



Avaa aiemmin luotu tiedosto verkosta tai USB-laitteesta painamalla tätä. EB-1400-sarja tukee PDF-, PNG-, JPEG- ja EWF-tiedostomuotoja.

Piirrä

Valitse piirustustyökalu työkalupalkista



näyttää tai piilottaa työkalupalkin



näyttää, mihin kahta kynää ja sormikosketusta¹ käytetään


Väritä

Valitse aktiivinen väri työkalupalkista


Valitse mukautettuja värejä napauttamalla kynän vieressä olevaa alanuolta

Säädä kynän paksuutta pienillä ja suurilla ympyröillä

Tee merkintöjä kuvaan



Ohjausalustan toiminnot



Ohjausalustalla on viisi helppokäyttöistä ohjaustoimintoa:

- 1 Kytke ja katkaise projektorin virta
- 2 Valitse esitystaulun tila
- 3 Valitse lähde
- 4 Yhdistä USB-tallennuslaite
- 5 Kytke USB-B-liitäntään

Muokkaa työtäsi




Muokkaa ja poista



valinta-alue

Rajaa, käännä ja liikuta sisältöä ja muuta sen kokoa valinta-alueen avulla

Interaktiivisen kynän päätä voi käyttää myös pyyhkimenä.




kytkee pyyhkimen käyttöön



poistaa kaikki piirrokset ja muistiinpanot

Luo toinen sivu



Lisää sivuja



lisää uuden sivun



poistaa nykyisen sivun



kopioi nykyisen sivun



avaa valikoiman esitystaulun taustamalleja


Pyydä apua



Näyttää esitystaulun kaikkien kuvakkeiden ohjeen ja kertoo kuvakkeiden merkityksen.

Jaa, tallenna ja tulosta

Käytä älykästä yhteistyötä



Jaa



Paina tätä ja valitse sitten "Start sharing with this whiteboard" (Aloita jakaminen tällä esitystaululla)

Käytä luotua PIN-koodia tai luo PIN-koodi

Määritä muiden käyttäjien oikeudet:

Presentation (esitys) – muut käyttäjät voivat vain katsoa

Discussion (keskustelu) – muut katsojat voivat katsoa ja tehdä merkintöjä

Collaboration (yhteistyö) – anna muille käyttäjille täydet käyttöoikeudet

Kun pääkäyttäjä on jakanut esitystaulun, kirjoita annettu URL-osoite tietokoneen tai mobiililaitteen Internet-selaimeen ja anna PIN-koodi, niin näet esitystaulun etäyhteyden kautta.



Jaa sähköpostitse painamalla tätä

Tallenna



Tallenna esitystaulu verkkoon tai USB-laitteeseen tällä

EB-1400-sarja tukee tallennusta PNG-, PDF- ja EWF-tiedostomuodoissa.

Tulosta




Tulosta sisältö suoraan esitystaululta painamalla tätä

Työskentele kollegoiden kanssa etäältä



Tee paperikopio



Näytä sisältöä mistä tahansa lähteestä

Yhdistä älylaite

Lataa Epson iProjection -sovellus, jos haluat jakaa sisältöä älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta esimerkiksi näytön peilaustoiminnolla².

- 1 Yhdistä mobiililaite projektorin verkkoon
- 2 Käynnistä sovellus ja valitse yhdistetty projektori
- 3 Valitse heijastettava Web-sivu, asiakirja tai valokuva, niin kaikki on valmista



Muodosta yhteys projektoriin



Heijasta mistä tahansa lähteestä

- ➡ Valitse syöttölähteeseen napsauttamalla tätä esitystaulun tai ohjausalustan kuvaketta

Ole vuorovaikutuksessa tietokoneen kanssa

- ➡ Paina lähdettä ja valitse tietokone luettelosta

Käytä interaktiivista kynää tai sormikosketusta¹ esimerkiksi Internetin selaamiseen tai tietokoneesi tiedostojen avaamiseen.

Videoneuvottelu



Liukuvan jaetun näytön tila

- 1 2 Jaa näyttö kahtia painamalla tätä alatyökalurivin kuvaketta
- 1 2 Valitse näytön vasemman ja oikean puoliskon lähteet painamalla tätä
- 1 2 Näytä kaksi lähdettä rinnakkain – myös videoneuvottelu – painamalla tätä

Työkalupalkin viiteopas


EB-1400-sarja

Intuiitiivisen ja interaktiivisen kokoustaratkaisun avulla teet kokouksista yhteisiä työskentelykokemuksia. Kokonaisratkaisut tukevat yhdistettyä viestintää ja BYOD (tuo oma laitteesi) -strategioita sekä poistavat erillisten esitystaulujen ja fläppitaulujen tarpeen. Heijasta Full HD -sisältöä jopa 100-tuumaiseksi skaalattavalle näytölle, tuo kollegat yhteen paikan päälle tai etänä ja nauti uusista monipuolisista ominaisuuksista, jotka nostavat kokousten interaktiivisuuden ja osallistumisen uudelle tasolle.


Lisätietoja:

www.epson.fi/meeting-solutions

Merkintätyökalupalkki



Projektin hallintatyökalupalkki



¹ Interaktiivinen kynä- ja sormitoiminto on käytettävissä vain malleissa Epson EB-1460Ui ja EB-1470Ui.

² Näytön peilaus on käytettävissä vain malleissa EB-1460Ui ja EB-1470Ui.

³ Kyselyn suoritti Futuresource Consulting Limited vuonna 2001–2016.

⁴ Värikirkkaus (värivaloteho) kirkkaimmassa tilassa IDMS 15.4 -standardin mukaisesti kolmannen osapuolen laboratorion mittaamana. Värikirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Epsonin myydyimmät 3LCD-projektorit verrattuna myydyimpiin yhden sirun DLP-projektoreihin PMA Researchin joulukuusta 2015 marraskuuhun 2016 kokoamien myyntitietojen perusteella.

⁵ Epson on hankkinut projektoriperheilleen TCO:n sertifiointin. TCO on maailman suurin kokonaisvaltainen kestävä kehityksen sertifiointi IT-tuotteille, joiden on vastattava sosiaalisia ja ympäristön kestävyttä koskevia ehtoja.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®