



Ghid rapid pentru afișaje interactive



2018 - 85%
2017 - 72%



Colaborați și inspirați

Acet ghid rapid vă va prezenta funcțiile cheie ale noii dvs. soluții de afișaj interactiv de la Epson, care vă permite să atingeți potențialul maxim al oricărei conferințe. Petreceți mai puțin timp cu pregătirea și mai mult timp cu prezentarea, discuțiile și colaborarea.

Soluție interactivă completă pentru săli de conferințe

Proiectați Full HD pe un afișaj de până la 100"

Conectați-vă și prezentați wireless de pe dispozitivul dvs.

Integrați-vă cu soluția VC actuală

Afişați, combinați și adnotați conținuturile din surse multiple

Partajați la distanță tabla albă



Utilizați tabla albă

Aflați mai multe la pagina 4


Deschideți

Deschideți fișierele existente în rețea sau importați-le de pe un dispozitiv USB. Prezentați o gamă largă de formate, fără a depinde de un PC.

Desenați

Colaborați cu claritate, utilizând o gamă de instrumente de desen pentru tabla albă. Adnotați conținutul de pe ecran cu creionul interactiv sau cu degetul¹.

2018 - 16%
2019 - 21%




Colorați

Marcați punctele cheie ale discuției cu mai multe culori și grosimi ale tușelor. Diferențiați cu ușurință secțiunile din lucrările dvs. și faceți elementele principale să iasă în evidență.

Partajați, salvați și imprimăți

Aflați mai multe la pagina 6



Partajați

Organizați o conferință în care să colaborați eficient cu ajutorul soluției de afișaj interactiv de la Epson. Partajați-vă cu ușurință munca și colaborați cu colegii în timp real, pentru a genera rezultate mai bune.

Salvați

Salvați pe dispozitive USB sau în rețea. Funcția de salvare acceptă o întreagă gamă de formate, pentru a optimiza partajarea.

Imprimăți

Trimiteți rezultatele finale ale lucrărilor dvs. către orice imprimantă din rețeaua dvs. sau salvați și imprimăți conținutul în timp real, în timpul conferințelor.



Editați și ștergeți

Vizualizați tot ce vă puteți imagina. Importați, redimensionați, rotiți și deplasați rapid conținuturile.

Adăugați pagini

Organizați-vă procesul de găndire, astfel încât să maximizați productivitatea. Deschideți o pagină goală nouă și importați conținuturi, sau începeți pur și simplu să lucrați.



Afișați conținut din orice sursă

Aflați mai multe la pagina 7

Conectați un dispozitiv inteligent

Partajați conținut de pe smartphone sau tabletă, cu aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android. De asemenea, puteți partaja ecranul „în timp real”, utilizând funcționalitatea de duplicare a ecranului² fără să mai fie nevoie de cabluri sau de o conexiune la rețea.

Conectați-vă la proiectoare

Organizați o conferință și invitați colegii să vă vizualizeze ecranul. Alternativ, alăturați-vă altui proiectoare pentru a vizualiza și adnota în timp real imaginile respective.

Transformați-vă computerul într-un afișaj interactiv mare, de 100".

Vizualizați și utilizați desktopul cu ajutorul creionului interactiv sau folosind atingerea unui deget ca pe un mouse.

Ecran împărțit glisant


Combiți conținuturile din surse multiple, pentru a crea o experiență vizuală mai bogată. Ecranul împărțit vă permite să alegeti diferite surse, pentru a obține două ecrane într-unul singur.

Partajarea tablei albe

Organizați o conferință în care să colaborați eficient cu ajutorul soluției de afișaj de la Epson. Partajați-vă lucrările și e-mailurile cu colegii, vizualizându-le și adnotându-le în timp real, pentru un flux de lucru simplificat.

Utilizați tabla albă

Deschiderea unui fișier



Utilizați tabla albă, parcurgând următorii pași simpli:

1. Porniți proiectorul.
2. Apăsați butonul tablă albă de pe dispozitivul de control.
3. Porniți creionul interactiv.
4. Începeți să desenați și să vă organizați ideile.

Deschideți

Apăsați aici pentru a deschide un fișier existent în rețea sau pe USB. Seria EB-1400 acceptă formatele de fișiere PDF, PNG, JPEG și EWF.

Desenați

Utilizați bara de instrumente pentru a alege un instrument de desen.

- afișează sau ascunde bara de instrumente
- arată pentru ce se utilizează actualmente cele două creioane și degetul¹


Colorați

Selectați culoarea activă din bara de instrumente.

Atingeți săgeata în jos de lângă un creion, pentru culori personalizate.

Ajustați grosimea creionului cu cercurile mic și mare.

Funcțiile dispozitivului de control



Dispozitivul de control include cinci funcții simple de control:

- 1 Pornirea și oprirea proiectorului
- 2 Selectarea modului tablă albă
- 3 Selectarea sursei
- 4 Conectarea unui dispozitiv de stocare USB
- 5 Conectarea la USB-B

Modificarea lucrării



Creați încă o pagină



Obțineți ajutor



Editați și ștergeți




zonă selectată

Utilizați zona selectată pentru a decupa, a roti, a redimensiona și a deplasa conținuturi.

De asemenea, partea de sus a creionului interactiv poate fi utilizată ca radieră.




comută la radieră



șterge toate desenele și notele

Adăugați pagini




adăugă o pagină nouă



șterge pagina curentă



dedublează pagina curentă




deschide o gamă de şabloane pentru fundalul tablei albe

?

Afișează un ghid de ajutor privind toate pictogramele tablei albe și semnificațiile acestora.

Partajați, salvați și imprimăți


Accesați colaborarea inteligentă



Lucrați cu colegii de la distanță



Efectuați o copie pe hârtie



Partajați

Apăsați aici, apoi „Porniți partajarea cu această tablă albă”.

Utilizați PIN-ul generat sau creați unul.

Stabiliti permisiunile altor utilizatori:

Prezentare – ceilalți utilizatori au doar drept de vizualizare

Discuție – ceilalți utilizatori au drept de vizualizare și de adnotare

Colaborare – le oferiți celorlalți utilizatori acces complet

După ce tabla albă a fost partajată de utilizatorul principal, introduceți URL-ul furnizat într-un browser web de pe un computer sau de pe un alt dispozitiv mobil și introduceți PIN-ul pentru a vizualiza la distanță tabla albă.

Partajați prin e-mail, apăsând aici

Salvați

Utilizați această opțiune pentru a salva tabla albă în rețea sau pe USB.

Seria EB-1400 acceptă formatele de fișiere PNG, PDF și EWF pentru salvare.

Imprimăți

Apăsați aici pentru a imprima conținut direct de pe tabla albă.

Afişaţi conţinut din orice sursă

Conectaţi un dispozitiv inteligent

Pentru a partaja conţinut de pe smartphone sau tabletă, prin funcţii ca duplicarea ecranului², descărcaţi aplicaţia Epson iProjection.

- 1 Conectaţi-vă dispozitivul mobil la reţeaua projectorului.
- 2 Lansaţi aplicaţia şi selectaţi projectorul conectat.
- 3 Selectaţi pagina web, documentul sau fotografia care trebuie proiectată şi sunteţi gata să începeţi.



Conectaţi-vă la projector



Proiectaţi din orice sursă

- Alegeţi o sursă de intrare, făcând click pe această pictogramă de pe tabla albă sau de pe dispozitivul de control.

Interacţionaţi cu computerul dvs.

- Apăsaţi pe sursă şi selectaţi PC-ul din listă.

Utilizaţi creionul interactiv sau degetul¹ pentru a naviga pe internet şi a accesa fişiere şi altele de pe computer.

Conferinţe video



Modul Ecran divizat glisant

- 1 2 Apăsaţi această pictogramă din bara de instrumente inferioară pentru a împărti ecranul în două.
- 1 2 Apăsaţi pentru a alege surse pentru partea stângă şi partea dreaptă a ecranului.
- 1 2 Apăsaţi pentru a afişa două surse în paralel – chiar şi o conferinţă video.

Ghidul de referință al barei de instrumente


Seria EB-1400

Transformați conferințele în experiențe de colaborare veritabilă, cu o soluție intuitivă și interactivă completă pentru săli de conferință. Adoptați comunicări unificate și strategii BYOD (Bring your own device – folosiți propriul dispozitiv) și eliminați necesitatea unor table albe și flipchart-uri separate. Proiectați conținut Full HD pe un ecran scalabil de până la 100", aduceți colegii în același loc în persoană sau de la distanță și bucurați-vă de o gamă largă de caracteristici care aduc conferințele dvs. la noi niveluri ale interactivității și implicării.


Aflați mai multe:

www.epson.eu/meeting-solutions

Bara de instrumente pentru adnotări



Bară de instrumente pentru controlul projectorului



¹ Creionul interactiv și funcționalitatea de control cu degetul exclusiv la modelele Epson EB-1460Ui și EB-1470Ui

² Duplicarea ecranului este disponibilă exclusiv la modelele EB-1460Ui și EB-1470Ui.

³ Studiu realizat de Futuresource Consulting Limited pentru perioada 2001-2016

⁴ Luminositatea pe culoare în cel mai luminos mod, măsurată de un laborator terț în conformitate cu IDMS 15.4. Luminositatea pe culoare variază în funcție de condițiile de utilizare. Proiectoare Epson 3LCD cele mai bine vândute în comparație cu proiectoarele DLP cu 1 chip cele mai bine vândute în baza datelor privind vânzările din cercetarea PMA pentru perioada decembrie 2015-noiembrie 2016.

⁵ Epson a obținut certificarea TCO certified pentru gama sa de proiectoare. TCO este certificarea de sustenabilitate cea mai completă pentru produse IT, care trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate socială și pe cele legate de protejarea mediului înconjurător de-a lungul întregului ciclu de viață, pentru a fi certificate.

Pentru informații suplimentare, contactați biroul Epson local sau vizitați www.epson-europe.com

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®